



Порядок ввода в эксплуатацию модулей МГПС 150 с весовым контроллером ВК-2.1 и платформой ПТВ-200

1 Подключение

1.1 Подключить весовые платформы к контроллеру, подключить контроллер к источнику питания, подключить выход «Авария» весового контроллера к прибору управления.

2 Количество каналов

2.1 Зайти в меню (длинное нажатие кнопки МЕНЮ)

2.2 Выбрать пункт меню 2 – КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ

2.3 Задать количество используемых каналов (количество подключенных весовых платформ) кнопками ▲ и ▼, нажать ВВОД.

3 Порог утечки

3.1 Выбрать пункт меню 4 – ПОРОГ УТЕЧКИ (%)

3.2 Задать с помощью стрелок значение 95.0 %, нажать клавишу ВВОД.

4 Калибровка

4.1 Выбрать пункт меню 5 – КАЛИБРОВКА ПО ГРУЗУ

4.2 После появления надписи «Удалите груз» снять груз, нажать ВВОД, подождать, пока 0,00 кг перестанет мигать.

4.3 Нажать ВВОД, появится надпись «Установите груз...», ввести массу эталонного груза и, не нажимая ВВОД, установить груз, потом нажать ВВОД. Значение массы будет мигать, потом остановится.

4.4 Нажать ВВОД, появится надпись «КАЛИБРОВКА ЗАВЕРШЕНА».

Повторить калибровку для всех задействованных каналов.

5 Измерение массы брутто

5.1 Установить модуль, заправленный ГОТВ, на весовую платформу.

5.2 Выбрать пункт меню 1 – ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ БРУТТО

5.3 Выбрать канал и нажать ВВОД.

5.4 Подождать, пока надпись «0,00 кг» перестанет мигать, и отобразится измеренное значение массы, нажать ВВОД, ответить на вопрос о сохранении измеренной массы утвердительно путем нажатия кнопки ►.

Повторить измерение массы для всех задействованных каналов.

6 Ввод массы ГОТВ

6.1 Выбрать пункт меню 3 – МАССА ГОТВ

6.2 Выбрать канал и нажать ВВОД.

6.3 С помощью стрелок задать массу заправленного в модуль ГОТВ (масса указана на этикетке и в паспорте на модуль) для выбранного канала.

6.4 Нажать ВВОД

Повторить ввод массы ГОТВ для всех задействованных каналов.

Более подробная информация приведена в Руководстве по эксплуатации на весовой контроллер ВК-2.1