



Паспорт

Контроллер шлейфа выносной адресный

«Посейдон-Н-В1-Е»

АСТА.468232.125 ПС

**Санкт-Петербург
2021 г**

Оглавление

Оглавление.....	3
1 Основные сведения об изделии	4
2 Основные технические данные и характеристики.....	5
3 Комплектность.....	8
4 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика).....	9
5 Упаковка, транспортировка, консервация и хранение	10
6 Свидетельство об упаковывании	12
7 Свидетельство о приёмке	13
8 Работа с прибором.....	14
9 Маркировка.....	14
10 Порядок представления рекламаций	15
11 Свидетельство о вводе в эксплуатацию	16
12 Сведения об утилизации.....	17
Список сокращений	18

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование изделия:

- контроллер шлейфа выносной адресный (далее – Прибор);
- децимальный номер изделия (см. Таблица 1 и Таблица 2).

1.2 Прибор предназначен для контроля адресных пожарных извещателей включённых в кольцевую двухпроводную линию связи. Контроллер шлейфа работает под управлением АППКУП (напрямую или через Концентратор).

1.3 Прибор соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ №123 от 22.07.2008).

1.4 Сертификаты соответствия:

- № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00154/20 (с 30.12.2020 по 29.12.2025);
- № ОГН9.RU.1102.B00040 (с 17.06.2020 по 16.06.2023).

1.5 Приборы выпускаются в различных вариантах исполнения.

Таблица 1 - Основные сведения, поддерживаемый тип извещателей «Hochiki»

Модификация	Децимальный номер	Интерфейс	Поддерживаемый тип извещателей	Исполнение
Посейдон-Н-В1-Е	ACTA.468232.125	Ethernet	Hochiki	настенное
Посейдон-Н-В1-Е	ACTA.468232.125-01	RS-485		

Таблица 2 - Основные сведения, поддерживаемый тип извещателей «СТАЛТ»

Модификация	Децимальный номер	Интерфейс	Поддерживаемый тип извещателей	Исполнение
Посейдон-Н-В1-Е	ACTA.468232.125-02	RS-485	СТАЛТ	настенное
Посейдон-Н-В1-Е	ACTA.468232.125-02.01			в стойку 19”
Посейдон-Н-В1-Е	ACTA.468232.125-03	Ethernet		настенное

Примечание – оборудование может выпускаться по специальным требованиям заказчика при заполнении опросного листа или по отдельному техническому заданию.

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Основные технические данные и характеристики.

Таблица 3 - Основные технические данные и характеристики

Параметр	Значение
Количество портов их типы для исполнения RS-485	
Порт RS-485	1 вход
	1 выход
Количество портов их типы для исполнения Ethernet	
Порт Ethernet	1
Количество портов	
Порт для подключения извещателей и датчиков	1 вход
	1 выход
Параметры электропитания прибора	
Напряжение питания от сети переменного тока, В	230
Потребление от сети переменного тока в дежурном режиме, ВА	170
Потребление от сети переменного тока в режиме «Пожар», ВА	350
Напряжение питания от сети постоянного тока для исполнения в стойку 19”, В	24
Резервный источник питания	две АКБ 12 В, 12 А/ч
Пусковой ток включения, А	60
Общие технические характеристики	
Количество адресуемых извещателей и датчиков на 1 порт, шт	127
Количество выходов постоянного тока 24 В / 1 А, шт	1
Степень защиты оболочки в настенном исполнении	IP55
Диапазон рабочих температур	от плюс 5 до 50 С
Относительная влажность, без конденсации влаги	93% при плюс 40 °С
Габаритные размеры настенного прибора (ШхВхГ), мм	425x520x157
Габаритные размеры прибора в стойку 19” (ШхВхГ), мм	483x88x529
Масса без учёта АКБ в настенном исполнении, кг	13
Масса для исполнения в стойку 19”, кг	9

2.2 Внешний вид прибора, в настенном исполнении.




Рисунок 1 - Внешний вид прибора, в настенном исполнении

2.3 Внешний вид прибора для исполнения в стойку 19".




Рисунок 2 - Внешний вид прибора для исполнения в стойку 19"

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки.

Таблица 4 - Комплект поставки

Обозначение	Наименование		Кол-во, шт
<input type="checkbox"/> АСТА.468232.125	«Посейдон-Н-В1-Е»		1
<input type="checkbox"/> АСТА.468232.125-01			1
<input type="checkbox"/> АСТА.468232.125-02			1
<input type="checkbox"/> АСТА.468232.125-02.01			1
<input type="checkbox"/> АСТА.468232.125-03			1
Документация			
АСТА.468232.125 ПС	Паспорт		1
Комплект монтажных и запасных частей			
Комплект запасных частей	Предохранитель 0,25 А	SR-5-250mA-BK	2
	Предохранитель 1 А	SR-5-1A-BK	2
	Предохранитель 5 А	SR-5-5A-BK	2
Комплект монтажных частей	Перемычки для АКБ		3
	Ввод кабельный PG-9		16
Упаковочные материалы			
	Упаковка		1

Примечание – Руководство по эксплуатации «Посейдон-Н-В1-Е» имеется в электронном виде и располагается на сайте www.stalt.ru.

4 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)

4.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

4.1.1 Срок службы прибора не менее 10 лет.

4.1.2 Средняя наработка на отказ составляет ($R_{oc} = 0,97$) не менее 40 000 ч.

Примечание – указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4.2 Гарантии изготовителя (поставщика)

4.2.1 Гарантийный срок эксплуатации прибора - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления прибора.

4.2.2 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ 26.30.50-005-39435955-2019 при соблюдении потребителем условия транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.2.3 Гарантии изготовителя прекращают свои действия в случае наличия механических повреждений, несанкционированного вмешательства во внутреннюю схему прибора, использования прибора в условиях (режимах), не предусмотренных настоящим паспортом.

4.2.4 Изготовитель не несёт ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

4.2.5 Изготовитель заключает договоры на монтажные работы и техническое обслуживание прибора. При этом гарантийный срок увеличивается до пяти лет.

4.2.6 Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прибора, не ухудшающих его технические характеристики.

5 Упаковка, транспортировка, консервация и хранение

5.1 Консервация производится путём упаковки очищенного от грязи и пыли сухого прибора в полиэтиленовый пакет с осушителем (силикагель, не менее 30 г).

Транспортировка и хранение производится только в таре завода-изготовителя.

Свободное пространство заполняется картоном или соответствующими упаковочными материалами.

5.2 Транспортировка прибора допускается в упаковке изготовителя всеми видами транспорта на любое расстояние при соблюдении правил, действующих на транспорте данного вида, и следующих условий:

- перевозка должна производиться в крытых транспортных средствах;
- расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стены транспортных средств;
- указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах следования от отгрузки производителем до монтажа на объекте.

5.3 Температура окружающего воздуха при транспортировке:

- от минус 50 до плюс 50 °C;
- верхнее значение относительной влажности 93 % при плюс 40 °C.

5.4 Условия хранения в упаковке должны соответствовать условиям 1(Л) пункта 10 ГОСТ 15150-69.

Таблица 5 - Условия хранения в упаковке

Условия хранения	Обозначение условий хранения изделий			Климатические факторы		
	Основное	Вспомогательное		Температура воздуха, °C		Относительная влажность воздуха
		Буквенное	Текстовое	Верхнее значение	Нижнее значение	
Отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах	1	A	Отапливаемое хранилище	40	5	Не более 80 % при 25 °C
Хранилище с регулируемой влажностью	1.1	-	Хранилище с регулируемой влажностью	50	- 60	Верхнее - 40 % при 50 °C
Хранилище с регулируемой температурой и влажностью	1.2	-	Хранилище с регулируемой температурой и влажностью	15	5	Верхнее - 55 % при 15 °C

5.5 Предельный срок хранения без консервации – 12 месяцев.

5.6 Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации прибора.

Таблица 6 - Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия и подпись
Примечание: Первую запись делает изготавитель прибора, и эта запись является свидетельством о его консервации. Последующие записи делают при эксплуатации и ремонте.			

6 Свидетельство об упаковывании

Прибор АСТА.468232.125_____ зав. №_____
упакован ООО «СТАЛТ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

Должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

Год, месяц, число

7 Свидетельство о приёмке

Прибор АСТА.468232.125_____ зав. №_____
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, ТУ 26.30.50-005-39435955-2019 и признан годным для
эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П._____

Личная подпись

/_____ /

Расшифровка подписи

Год, месяц, число

8 Работа с прибором

8.1 Меры безопасности

К работе с прибором допускается только персонал, изучивший настоящий Паспорт, а также «Руководство по эксплуатации на систему Посейдон-Н-Е».

При установке, монтаже и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», а также ПУЭ.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

8.2 Размещение и монтаж

К монтажу допускается специалисты, имеющие сертификат от производителя оборудования. Монтаж аппаратуры на месте эксплуатации должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, 123-ФЗ, паспорта на данный прибор и представителями организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

8.3 Подготовка к работе, эксплуатация и техническое обслуживание

При подготовке прибора к работе и техническом обслуживании должны соблюдаться все требования мер безопасности, указанные в настоящем паспорте.

Перечень работ, производимых при монтаже, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании, ремонте и переконсервации прибора указан в руководстве по эксплуатации. О проведении указанных работ делаются соответствующие записи в настоящем Паспорте и в документации согласно РД25.964-90, ГОСТ 54101-2010.

9 Маркировка

Маркировка прибора содержит:

- наименование или условное обозначение;
- товарный знак предприятия изготовителя;
- заводской порядковый номер;
- год и месяц изготовления.

10 Порядок представления рекламаций

При отказе прибора в период гарантийного срока эксплуатации либо по окончании гарантийного срока потребителю необходимо:

10.1 Направить в адрес ООО «СТАЛТ» претензию (Гарантийное письмо) на имя Генерального директора ООО «СТАЛТ», содержащую:

- наименование и обозначение прибора, его заводской серийный номер, дату выпуска и дату ввода в эксплуатацию;
- условия эксплуатации (хранился на складе);
- требование гарантийного ремонта в случае, если гарантийный срок не истёк;
- гарантии оплаты, в случае постгарантийного ремонта.

10.2 Составить Акт передачи оборудования в ремонт, с указанием наименования прибора, его заводского номера, даты выпуска и описания дефекта (отказа).

10.3 Заполнить Бланк для отправки прибора заказчику после ремонта.



Внимание! Все пункты обязательны для заполнения!

10.4 Прибор в упаковке с Актом передачи, Бланком для отправки после ремонта и паспортом направить по адресу:

197349, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.20, лит А.

ООО «СТАЛТ» тел. (812) 327-43-71, факс (812) 327-43-41.

E-mail: headoffice@stalt.ru

Бланк Акта передачи оборудования в ремонт и Бланк для отправки оборудования после ремонта находятся на сайте компании www.stalt.ru в разделе Услуги / Ремонт оборудования.

11 Свидетельство о вводе в эксплуатацию

Прибор АСТА.468232.125_____ зав. №_____
Изготовитель ООО «СТАЛТ»

Дата выпуска «_____» 20 ____ г.

Дата ввода в эксплуатацию на _____

(наименование предприятия (организации), краткая характеристика объекта и его адрес)

(наименование предприятия (организации), краткая характеристика объекта и его адрес)

М.П._____
подпись представителя
монтажной (сервисной) организации

М.П._____
подпись лица,
ответственного за эксплуатацию

Год, месяц, число

Год, месяц, число

Лицензия № _____ от «____» 20 ____ г.

12 Сведения об утилизации.

12.1 В составе материалов, применяемых в приборе, не содержатся вещества, которые могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации изделия.

12.2 В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные металлы в количествах, пригодных для сдачи.

12.3 После окончания срока службы прибора, провода и кабели, входящие в его состав, при выводе их из эксплуатации, подлежат сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.98. «Об отходах производства и потребления» и «Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», утверждённым Постановлением Правительства РФ №340 от 23.05.2002г.

12.4 После окончания срока службы аккумуляторных батарей или при выводе из эксплуатации, аккумуляторные батареи подлежат сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.98. «Об отходах производства и потребления» и «Положением о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», утверждённым Постановлением Правительства РФ №340 от 23.05.2002г.

Список сокращений

АКБ	- аккумуляторная батарея
АППКУП	- адресный прибор приёмно-контрольный и управления пожарный
ГОСТ	- Государственный стандарт
ОТК	- отдел технического контроля
ПС	- паспорт
ПУЭ	- правила устройства электроустановок
РД	- руководящий документ
ТУ	- технические условия
ФЗ	- Федеральный закон

Адрес ГК «СТАЛТ»

197349, Россия, г. Санкт-Петербург, а/я 792
Офис: 197349, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Ново-Никитинская, д.20, лит. А.
Тел.: (812) 327-43-71
Факс: (812) 327-43-41
e-mail: headoffice@stalt.ru
<http://www.stalt.ru>